



Návod k použití křesla SESSION

Začneme nastavením výšky. Pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete přední páčku na sedáku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páčku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páčku opět zdvihnete směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páčku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Komfort sezení hloubkové nastavení sedáku – na stejné straně jako je výškové ovládání židle, je pod sedákem druhá páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posadte se na židli, páčku uvolněte směrem nahoru a tlakem do opěraku se sedák posune směrem dopředu. V nejpohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

Nastavení opěraku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Páčka na levé straně sedáku slouží k nastavení aretace. Pokud páčku zatlačíte směrem dolů, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěraku dojde k jeho zaklonění. Zdvížením páčky směrem nahoru se sklon opěraku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným stlačením páčky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěraku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěraku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěraku vůči zádlům. Tuhost odporu se nastaví otáčením páky pod přední částí sedáku na jeho pravé straně. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěraku vůči Vaším zádlům. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Nastavení výšky opěraku – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v několika pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

Nastavení bederní opěrky – u tohoto modelu je možné nastavit intenzitu přítlaku otáčením matice na zadní části opěrky. Otáčením směrem doleva snižujeme intenzitu tlaku a otáčením vpravo zvyšujeme intenzitu tlaku bederní opěrky.

Nastavení záhlavníku – u modelu SESSION nastavíme správnou výšku záhlavníku posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v několika pozicích. Záhlavník uchopíme za spodní část mechanismu a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme záhlavník do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme záhlavník směrem nahoru. Vždy jej držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení područek – výšku je možné nastavit posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v několika pozicích. Područku uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme područku do nejvyššího bodu a zatlačíme ji co

nejníže. Poté znovu posouváme směrem nahoru a nastavíme područku do správné výšky. Uchopením krytky područky je možné otáčet područkou o 360° a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Kovový kloub pod krytkou područky umožňuje krytky posouvat k sobě či od sebe. Tento kloub také umožňuje náklon krytky područky směrem dozadu ve 4 polohách. Krytku uchopíme za přední část a zdvihnutím nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme krytku do nejvyššího bodu a zatlačíme ji co nejnižší. Poté znovu posouváme směrem nahoru a nastavíme krytku do správné výšky. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, molitan